



Llenadora Automática 1 Boquilla RE2

Disponibile 1 a 2 semanas después del pago.

Disponibile 1 a 2 semanas después del pago.

Llenador automático de plástico, con anillo exterior de goma para ajustar la altura del vino dentro de la botella.

Instrucciones de uso (números en la imagen): Inserte la manguera 1 en el garrafón. Aplique el tubo 2. Ajuste el nivel dentro de la botella quitando o reemplazando las abrazaderas 3. Ajuste el indicador de presión 4 entre las posiciones 3 y 4, para que se active automáticamente al final de cada llenado. Inserte el llenador automático en la botella 5. Abra el grifo presionando 6 hacia abajo. Chupe el tubo 2 para comenzar a llenar. Para un nuevo llenado, presione 6 hacia abajo nuevamente.

Ref: FAT046

Precio:

€ 13.49

Vinicultura, Material Variado