



Rellenador automático con tapa y bandeja de acero inoxidable

Ref: FAT040

Tiene 3 boquillas.

Disponibile 1 a 2 semanas después del pago.

Disponibile 1 a 2 semanas después del pago.

TIENE 3 BOQUILLAS

Ficha Técnica: Tanque, tapa, bandeja, patas y otras piezas pequeñas de acero inoxidable AISI 304

Flotador

Adaptador y curva en PP

Entradas de válvulas en PLD

Válvulas y pistones de acero inoxidable AISI 303

Tornillos de acero inoxidable AISI 304

Cuñas de patas en PVC

Regulador de flotador: Sirve para regular la altura del líquido dentro del tanque.

Funciona mediante el sistema de vasos comunicantes.

Para comenzar el llenado, aspirar el líquido con un tubo de plástico de 25 cm, en cada boquilla, para eliminar el aire, hasta que el líquido salga por las boquillas.

El líquido a llenar debe extraerse por la parte superior del depósito; si se hace por la parte inferior, puede suceder que la presión ejercida sobre el flotador no sea suficiente para cerrar la válvula de entrada del líquido en el tanque. Límpielo con agua limpia, séquelo antes y después de cada uso y guárdelo sobre madera, plástico o fieltro para evitar la oxidación.

Precio:

€ 230.43





Vinicultura, Material Variado, Embalaje y Utensilios

